Sonim[®] USB 4G + WiFi W100 Guide de démarrage simplifié



Démarrer votre nouveau Sonim[®] USB W100

Contenu de la boite



sonim

© 2023 Sonim Technologies. Tous droits réservés.

- 1. Connecteur USB
- 2. Indicateur LED
- 3. Remise à Zéro
- 4. Emplacement carte SIM





Indicateur LED

Couleur	Etat	Signification
Bleu	Permanent	Enregistré sur un réseau 4G mais pas de transfert de données
Bleu	Clignotement lent (1 par seconde)	Enregistré sur un réseau 4G et transfert de données actif
Vert	Permanent	Enregistré sur un réseau 3G mais pas de transfert de données
Vert	Clignotement lent (1 par seconde)	Enregistré sur un réseau 3G et transfert de données actif
Rouge	Permanent	Pas enregistré sur un réseau, pas de carte SIM ou carte bloquée
Rouge & Bleu	Clignotement alternatif	Mise à jour par le réseau en cours







/06

Installer la carte SIM et mise en marche

Etape 1

Enlever le capot arrière.



Etape 2

Insérer la carte SIM (Vendue séparément).



Etape 3 Replacer le capot arrière.



Etape 4

Connecter le modem W100 à l'équipement d'accueil ou à un ordinateur, il va démarrer automatiquement.



/08

Etablir la connection Wifi

Etape 1

Insérer le modem USB dans l'équipement d'accueil.

Etape 2

Rechercher les réseaux Wifi disponibles.

Etape 3

Sélectioner l'identifiant du Modem W100.

Etape 4 Taper le mot de passe Wifi.

Etape 5

La connexion Wifi s'établi automatiquement.

Note: Vous trouverez l'identifiant du modem et le mot de passe sous le capot arrière.

Gestion de l'équipement

Merci de vous connecter à l'adresse http://sonim.usb ou http://192.168.1.1

avec identifiant / mot de passe: admin/admin

Support

Web: sonimtech.com Email: support@sonimtech.com Téléphone: 1-833-697-6646 du Lundi au Vendredi: 24 h/24 et de 9 à 18h Eastern Time (USA) les Samedis et Dimanches

Téléchargez le manuel Utilisateur:

À partir de sonimtech.com ou appelez +1-833-MY-SONIM (+1-833-697-6646)



Téléchargez ce manuel de démarrage simplifié en Anglais, Français, Allemand ou Néerlandais sur sonimtech.com.